

Guide d'utilisation 5612 5613

CASIO®

FRANÇAIS

Félicitations pour le choix de cette montre CASIO.

Important !

- Ce manuel présente un court aperçu de cette montre.

F-1

Pour un Guide d'utilisation complet et les informations Q&R à propos de ce produit, consultez le site web ci-dessous.

<https://world.casio.com/manual/wat/>

**Sommaire**


Configurez les réglages de la ville de résidence, de l'heure et de la date ...	F-4
Sélection de mode et opérations	F-8
Spécification de la distance en mode Chronomètre.....	F-13
Aiguilles mal alignées.....	F-15
Fiche technique	F-16

F-2

F-3


Configurez les réglages de la ville de résidence, de l'heure et de la date

- Configurez les réglages de la ville de résidence et de l'heure d'été. Ensuite, configurez les réglages de l'heure et de la date.



1. En mode Indication de l'heure, appuyez pendant au moins trois secondes sur (A) jusqu'à ce que le code de ville clignote. C'est le mode de réglage.

2. Appuyez sur (C) pour faire avancer le clignotement dans l'ordre suivant et sélectionner des réglages.



F-4

F-5

3. Utilisez (B) et (D) pour changer le réglage sélectionné.

Écran :	Pour faire ceci :	Il faut :
TYO	Changer le code de ville	Utiliser (D) (Est) et (B) (Ouest).
OFF	Basculer le réglage DST entre l'heure d'été (On) et l'heure d'hiver (OFF)	Appuyer sur (D).
12H	Sélectionner le format 12 heures (12H) ou 24 heures (24H) pour l'indication de l'heure	Appuyer sur (D).
36	Remettre les secondes à 00	Appuyer sur (D).
10 P 08	Changer les heures et les minutes	Utiliser (D) (+) et (B) (-).

Écran :	Pour faire ceci :	Il faut :
2019 6 .30	Changer l'année, le mois ou le jour	Utiliser (D) (+) et (B) (-).



4. Appuyez sur (A) pour sortir du mode de réglage.

F-6

F-7

Sélection de mode et opérations

- Appuyez sur (C) pour faire défiler les modes.

**Mode Indication de l'heure**

- (D) : Change le contenu de l'afficheur.
Mois, jour ↔ Heures, minutes

F-8

F-9

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
LAX	Los Angeles	-7
YEA	Edmonton	
DEN	Denver	-6
MEX	Mexico City	
CHI	Chicago	-5
MIA	Miami	
YTO	Toronto	
NYC	New York	

L-2

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
SCL	Santiago	-4
YHZ	Halifax	-3.5
YYT	St. Johns	
RIO	Rio De Janeiro	-3
RAI	Praia	-1
UTC		0
LIS	Lisbon	
LON	London	
MAD	Madrid	+1
PAR	Paris	
ROM	Rome	
BER	Berlin	
STO	Stockholm	

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
ATH	Athens	+2
CAI	Cairo	
JRS	Jerusalem	+3
MOW	Moscow	
JED	Jeddah	+3.5
THR	Tehran	
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+8
HKG	Hong Kong	
BJS	Beijing	
TPE	Taipei	+9
SEL	Seoul	
TYO	Tokyo	+9.5
ADL	Adelaide	
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	+11
NOU	Noumea	
WLG	Wellington	+12

- This table shows the city codes of this watch (As of July 2018).
- The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

L-3